
Pflegeanleitung für Mieterschaft Sichtoberflächen Schuler-Blockholz®

Für Holzoberflächen, behandelt mit: Arbosol UV-Täferlack



Allgemeine Hinweise

Schuler-Blockholz als sichtbares Gestaltungselement, wirkt sich als Naturprodukt nicht nur positiv auf das Raumklima und das Wohlbefinden der Bewohner aus, sondern erfordert im Allgemeinen einen geringen Pflegeaufwand. Aus Sicht der Dauerhaftigkeit benötigt Holz keine besondere Pflege, kann aber bei Verschmutzungen, Beschädigungen sinnvoll oder nötig werden. Gewisse Verschmutzungen können sich über die Zeit sogar selber wieder aus dem Holz herausarbeiten.

Aufhängen von Bildern und Gegenständen

Bilder und Gegenständen dürfen nur mit dem Einverständnis der Vermietung auf die Holzoberflächen aufgebracht werden. Dabei sind ausschliesslich Nadeln, feine Nägel oder feine Holzschrauben zu verwenden.

Leichte Verschmutzungen

Auch behandelte Oberflächen können im Laufe der Zeit oberflächlich verschmutzen. Eine periodische Reinigung kann deshalb von Vorteil sein. Bei diesen Reinigungsvorgängen ist Vorsicht geboten. Durch die sehr matte Oberfläche von Arbosol UV-Täferlack, kommt es bei unsachgemässer Reinigung zum Aufglänzen der Oberfläche. Reinigung der Oberflächen vorsichtig mit einem weichen Baumwolltuch, (kein Microfasertuch), und Wasser gemischt mit 1-2 Tropfen Neutralseife ohne Druck feucht abwischen.

Starke Verschmutzungen z.B. Farbstiftstriche sowie Beschädigungen wie Kratzer, Dellen, Öffnungen von Nägeln und Schrauben

Derartige Reinigungen oder Reparaturen dürfen nur durch die Hauswartung vorgenommen werden.